CRIVELLIN PROGETTAZIONI S.r.I "I

Pag. 1



# "DIFFERENTIEL"

Logiciel de calcul train de roues du différentiel pour les machines qui construisent engrenages.

Mode d'emploi

## Index

Présentation	2
Fenêtre du début	4
Paramètres	5
Sauvegarde des données des machines	5
Charger les données de la machine	5
Choix d'une machine	6
Bouton "Setup" ou "Nouveau"	7
Fenêtre d'entrée de données	8
«Introduction rapport»	9
Fenêtre des résultats	11

## Présentation

Le logiciel calcule les roues du différentiel par: machines de taillage : Machines avec fraise mère Machines à rectifier Machines pour filetage Machine pour engrenages coniques Machines avec outil crémaillère Machines fraisage crémaillère

Normalement, sont calculé 4 roues, mais si le rapport est très faible, le logiciel calcule avec 6 roues. Le calcul peut être effectué avec une précision à la virgule 10.

Par défaut, le logiciel propose le calcul avec 6 chiffres.

Si un résultat est introuvable, le logiciel recalcule par un chiffre jusqu'au minimum (3 chiffres).

A \* C Résultats avec 4 roues. Rapp. = ------ (A-B-C = menants, B-D = menée) B \* D



A\*C\*E Résultats avec 6 roues.Rapp.= ------B\*D\*F





### Fenêtre du début

Differenziale		and the state of the		
Machines avec	fraise mère			
🔲 Machines à rec	tifier 1			
🔲 Machines à rec	tifier 2			
Machines pour	filetage			
🔲 Machine pour e	ngrenages conique	25		
Machine "MODU	L"			
Machines avec	outil crémaillère			
🔲 Machines fraisa	ge crémaillère			
Tangentiel				
🔲 Machine Reisha	uer			
ОК	Nouveau			
Setup machine	Effacer			
Générique				
Configu	rations			
Inform	nation			
Man	Manuel			
Backup	machine			
Charger les donné	es de la machine			

Fig. 1

# Générique

Sélection "Générique" par la fenêtre Figure 1, est le calcul des quatre roues.

On peut faire un rapport et un ensemble de roues sans lien avec aucune machine.

bifférentiel			×				
File Aider		_					
Configuration	Calculer	Résultat	Générique				
Rapport Précision	<b>0</b> 6	<b>v</b>					
Roues	P	oues					
Min: 0 Max: 0 Dresser une liste	м	in: 0					
De 20							
Insérez une roue pour fois Z = 0							
Effacer les roues avec Z = 0							
Effacer tout	Calculer						
			Un pas en arrière				

### Paramètres

En sélectionnant "Paramètres", vous pouvez définir l'unité de mesure l'angle en degrés décimaux, ainsi que la langue pour utiliser le logiciel. Le bouton "Enregistrer" permet ce réglage valide chaque fois que vous lancez le logiciel.



# FIG.3

## Sauvegarde des données des machines

Créer un fichier de données de sauvegarde.

## Charger les données de la machine

Charger les données précédemment enregistrées.

## Choix d'une machine

Apparaît dans la fenêtre ci-dessous. Sélectionnez une machine. À ce stade, vous pouvez choisir les options sur les boutons:

"OK" Se poursuit avec le calcul

"**NOUVEAU**" Ouvre une fenêtre, nous allons voir où vous pouvez entrer des valeurs pour stocker une nouvelle machine de la même famille.

Pour la famille, on entend que la formule de calcul du rapport est le même, vous pouvez entrer seulement le nom et la constante de la machine.

🛿 Machines avec fraise mère	Pellegrini	Cost=10	
Machines à rectifier 1	Donini	Cost=14.854	
Machines à rectifier 2	Demak 1	Cost=7.6394	_
	Demak 2	Cost=3.8197	
Machines pour filetage	DEMM	Cost=5.729578	
Machine pour engrenages coniques	MAC 21	Cost=3.8197	
Machine "MODUL"	MAC 25	Cost=3.522556	
Na chinan avec systil sufareillère	MAC 26	Cost=25.4654	
Machines avec outil cremailiere	B 14	Cost=10.185916	=
Machines fraisage crémaillère	MAC 58	Cost=1.6114	
Tangentiel	CIMA	Cost=5.96829	
Machina Baishauar	GSP March 115	Cost=7.95/74/	
	MAC 115	Cost=3.8197	
OK Nouveau	DEMAK DK480	Cost=6.365198	
	PFAUTER P251	Cost=2.854/644	
Setup machine Effacer	PFAUTER PI60	Cost=1.909859	
Générique	CIMA PS	Cost=2.984148	
	TESTA dPG/dPGS 1	Cost=1.0106	
Configurations	TESTA dPG/dPGS 2	Cost=10 1062	
Information	TESTA APPW I	Cost=10.1062	
	DENIMER D250	Cost-2.5200	
Manuel	DEMAC	Cost=3 816	
Backup, machine	TOS 6	Cost=5.010	
Suckup Muchine	TOS 12	Cost=8,25051	-
Charger les données de la machine	105 12	0.23033	

## Bouton "Setup" ou "Nouveau"

#### "Nom de la machine":

Entrez le nom de la machine.

## "Constant":

Entrez la valeur numérique de la constante.

# "Compiler une liste":

Remplissez le 1er champ "DE" avec le nombre de dents de la plus petite roue. Remplissez le 2er champ " JUSQU" avec le nombre de dents de la roue plus grande de la série fourni avec la machine.

Ăppuyez sur le bouton "OK" dans la fenêtre de droite, vous compilé une liste des roues.

#### "Reset":

Efface toutes les roues qui apparaissent sur la liste.

#### "Insérer une roue par fois»:

Ecrire le nombre de dents et appuyez sur la touche "Entrée" du clavier.

# "Effacer toutes les roues avec Z =":

Sélectionnez les roues sur la liste et effacer.

## "Enregistrer":

Mémorise les données saisies.

#### "Revenir en arrière":

Retour à la fenêtre précédente.

Aider			
Configuration	Calculer	Résultat	Générique
Nom le la machine			
Constar			
Formu sin(AngEl)*Cost	/(Mod*PrincUt)		
Dresser une liste De 20	Jusq	Reset	
Insérez une rou	e avec Z = 0		
Éliminer les	roues avec Z = 0		
Éliminer toutes les roues sélectionnées			
		B	evenir en arrière

# Fenêtre d'entrée de données

Différentiel		X
	Taper le rapport	]
	Données d'entrée	
	Un pas en arrière	

## FIG.6

# "Entrer la valeur du rapport de transmission":

Vous pouvez choisir le ratio calculé précédemment par d'autres moyens (Fig 7).

#### "Données d'entrée"

Entrer le données de la denture et le ratio est calculé par le logiciel (Fig 8).

#### "Retour":

Retour d'une fenêtre..

#### «Introduction rapport»

Entrez la valeur du rapport dans le «Rapport» (rapport entre les roues motrices divisé les roues motrices).

Dans la fenêtre, vous pouvez voir à l'avance le minimum et le maximum possible avec les roues disponibles.

Si vous voulez avoir une précision de calcul supérieur à celui fixé par défaut, sélectionnez la valeur dans le champ ci-dessous: "Décimal".

-----Limites------

#### "Une roue fixe»:

Sélectionnez l'image, vous verrez la liste des roues, sélectionnez la roue désirée. Vous pouvez définir un engrenage menant fixe.

#### "Roue B fixe":

Sélectionnez le bouton, vous verrez la liste des roues, sélectionnez la roue désirée. Vous pouvez définir une roue roue menant fixe.

#### "Somme dents minimum A + B":

Si la machine ne vous permet pas de monter de petites roues: sélectionnez l'image, vous verrez un champ où vous entrez la valeur.

"Calculer" commence le calcul.

"Retour": retourner arriere d'une fenêtre.

🍗 D	fférentiel	×
File	Aider	
[	Configuration Calculer	Résultat Générique
	Machine Demak 2	4 Roues:Min: 0,04242 Max 23,5714
		6 Roues:Min: 0,00952
	Rapport des roues	0
	Décimals	6 •
		A*C Rapport de <del>traomio</del> si B*D
		A*C*E Rapport de <del>trasmiss</del> i B*D*F
	🗖 Roue fixe A	🔲 Somme minimale dents A + B
	🗆 Roue fixe D	
	Calculer	Un pas en arrière

#### "Entrer les données"

La zone de saisie vous permet de saisir les données essentielles pour calculer le rapport et les roues.

Le champ "Rapport" est désactivé. Sera automatiquement rempli juste inséré le module, le N ° filets de la fraise mère et l'angle d'hélice.

Entrez les valeurs dans les champs ci-dessous selon les besoins.

Les boutons "G" "GPS" vous permettent d'entrer des données en degrés decimali ou en degrés, minutes, secondes.

lider				•
Configuration	Calculer	JF	Résultat	Générique
Machine Demak 2	2	4 Roues:Mir	n: 0,04242	Max 23,5714
		6 Roues:Mir	n: 0,00952	
Rapport des	roues	0		
Dé	cimals	6	-	
Données d'entrée Module normal N. principes fraise mère	0			A*C Rapport de <del>trasm</del> B*D
Angle inclination hélice	0 © G	© GPS		A*C* Rapport de <del>trasm</del> B*D*
🗆 Roue fixe	A		Somme minim	ale dents A + B
🗆 Roue fixe	D			
				••

#### Fenêtre des résultats

Les résultats apparaissent dans la fenêtre ci-dessous; vous pouvez imprimer ou enregistrer sur le disque. Si vous choisissez les impressions d'option "Imprimer la sélection" seules les roues qui vous intéressent.

Le logiciel calcule la différence (delta) entre la recherché de le rapport donné et celui que l'on trouve.

Il calcule également l'angle effectivement réalisable avec les choix de roues d'hélice. Dans le cas d'un filetage calcule le pas axiale réelle et ainsi de suite aussi à d'autres machines.

Tesultats	x
Machine Demak 2 Constante 3.8197	^
Valeur recherchée: : 1.90985 Nombre de décimales de précision : 5	E
Données d'entrée	
Module normal : 1 Angle inclination hélice : 30 (30°0'0'') N. principes fraise mère : 1	
Resultats : R=(A*C)/(B*D)	
A B C D Rapport Delta rapport Angle inclination hé	<b>.</b>
32 21 94 75 1.9098412698 .0000087301 (29°59'59'') 32 25 94 63 1.9098412698 .0000087301 (29°59'59'')	-
Imprimer la Imprimer Sauvegarder	