

Mode d'emploi des logiciels:

- GEAR -1
- GEAR -1 INTERNI
- GEAR -1 SINGOLO

(Couple engranages denture extérieure) (Couple engrenages denture internes)

(Un seul engranage)

Presentation	3
Possibilità Possibilités du logiciel	4
Menu Calculs: Editor input données libre	8
Menu Calculs: Calcul avec équilibrage du glissement	13
Menu Calculs: Résultats équilibrage glissement	14
Menu Calculs: Calcul mesure avec rouleaux	15
Menu Calculs: Changer N. dents pendant le mesurage	16
Menu Calculs: Epaisseur cordal sur le diamètre	17
Menu Calculs: Mesure de la crémaillère avec rouleaux	18
Menu Calculs: Calcul du temps de taillage avec fraise mère	20
Menu Calculs: Calcul du temps de taillage avec coteau-pignon	22
Menu Calculs: "Cas A entraxe fixé – calculer l'hélice sans corrections"	23
Menu Calculs: Cas (C) entraxe fix – équilibrage du glissement	25
Menu: Dessin du profil	26
Menu Dessin profil : Fenêtre d'animation	28
Menu Dessin profil: Dessin – Pignon	29
Menu Visualisation: Tableau Coordonnées	
Menu Dessin profil: Tableau des coordonnées outil de forme	
Menu Visualisation: Tableau épaisseur du dent	32
Menu Visualisation: On peut voir les resultats	
Menu Visualsation: Schéma de glissement spécifique	34
Menu Visualisation: Facteur de forme	34
Menu Visualisation: Jeux	35
Menu Dynamique	36
Menu paramètres:	
Menu paramètres: Paramètres d'impression	
Menu Aide	40
Logiciel GEAR-1 INTERNI	41
Logiciel GEAR-1 SINGOLO	43
Menu topping	44
Menu calculs: Denture pour laminage	47

Presentation

Le logiciel calcule les données géométriques d'une paire d'engrenages cylindriques à axes parallèles avec le dents droits ou hélicoïdale.

Le programme «Gear-1" est conçu pour les fabricants d'engins et les bureaux d'études techniques.

Il peut alors présenter le menu de calcul qui ne touche pas le fabricant d'engrenages et vice versa.

Les données enregistrées par «Gear-1" peuvent être lus par le programme "Differential" (fait pour les fabricants d'engranages) qui prend soin de calculer un ensemble de quatre engrenages pour le taillage différentiel ou de meulage, etc.

La caractéristique particulière du programme est d'être simple à utiliser, mais pour donner à tous les résultats qui sont nécessaires.

Une autre caractéristique importante est de dessiner le profil sans équivoque dent qui est généré par la crémaillère de génération.

Par conséquent, il est comme dire que simule exactement le processus de fabrication des dents, ce qui élimine les doutes du fabricant quand il est dans la main d'un dessin imprécis ou mal dimensionné.

Avant de fabriquer un engrenage et le risque d'avoir à refaire, le logiciel va vous montrer un vrai profil qui sera exécuté sur la machine de taillage.

Capacità del programma:

Modul normal:	0.1 - 100
N° dents:	2 - 4000
Angle de pression:	10° - 45°
Angolo elica:	0 - 60°

Correction sur le rayon Xm:

max: +(2 xMn)

min: On doit définir, il est vérifié par le logiciel.

Si la valeur est si faible qu'elle ne l'obtention d'un angle de pression de fonctionnement acceptable, il est signalé et n'est pas acceptée.

Possibilità Possibilités du logiciel

Le logiciel calcule:

- Les données géométriques
- Mesure Wildhaber
- Mesure avec rouleaux
- Epaisseur dent apparent, cordal sur tous les diamètres
- Mesure avec rouleaux sur une crémaillère
- Pas Hélice
- Diamètre de base, rayon limite développante, rayon actif de pied, etc.

Le logiciel affiche:

- Le profil de la crémaillère, outil générateur
- Le profil des dents de la roue menante
- Le profil des dents de la roue mené
- Le profil des dents de la roue menante avec crémaillère, outil générateur ou normal
- Le profil des dents de la roue mené avec crémaillère, outil générateur ou normal
- Le profil des dents de la roue menante avec roue mené
- Un tableau avec 45 coordonnées du profil du dent ou d'entredent de la roue

Le logiciel effectue l'animation et le zoom:

- Le profil de la crémaillère, outil générateur
- Le profil des dents de la roue menante
- Le profil des dents de la roue mené
- Le profil des dents de la roue menante avec crémaillère, outil générateur ou normal
- Le profil des dents de la roue mené avec crémaillère, outil générateur ou normal
- Le profil des dents de la roue menante avec roue mené

Le logiciel presse, avec échelle à la demande:

- Le profil de la crémaillère, outil générateur
- Le profil des dents de la roue menante
- Le profil des dents de la roue mené
- Le profil des dents de la roue menante avec crémaillère, outil générateur ou normal
- Le profil des dents de la roue mené avec crémaillère, outil générateur ou normal
- Le profil des dents de la roue menante avec roue mené
- Un tableau avec 45 coordonnées du profil du dent ou d'entredent de la roue
- Esport DXF du profil des tous dents de la roue, pour l'utilisation de systèmes CAD
- Toutes les données géométrique calculée

Le logiciel sauve:

- Les principales données, et les lisent recalcule du début
- Pour chaque type de calcul: Un fichier avec toutes les données en format texte
- Un file DXF du profil des tous dents de la roue

Menu file

Fich	ier Calculs	Dessiner Profil	Dynamique	Visualiser	Parametres	Aider
	Nouveau					
	Ouvrir Sauvegarder	comme				
	Exporter DXF	:				
	Fichiers Réce	ents 🕨				
	Quitter					
			_			

Menu calcus

🗞 Gear	Calculation 2	
Fichier	Calculs Dessiner Profil Dynamique Visualiser	Parametres Aider
	Editeur de données	
	Editeur de données: équilibrage coulissement	
	Editeur de données: Entraxe fixé	
	Quote Rouleaux	
	Changer N. dents pendant le mesurage	
	Epaisseur cordal sur le diamètre	
	Quote rouleaux cremaillère	
	Calcul du temps de coupe avec fraise	
	Calcul du temps du coupe avec couteau	

Menu dessin du profil

🗞 Gear	Calculatio	n 2					
Fichier	Calculs	Dessine	r Profil	Dynamique	Visualiser	Parametres	Aider
		En Pig Co	igrenem gnon ouronne	ient d'un secte	ur		
						,	

Menu dynamique

Sear Calculation 2									
Fichier	Calculs	Dessiner Profil	Dynamique	Visualiser	Parametres	Aider			
			Editeur	de données	dynamiques				

Menu visualiser

🗞 Gear	Calculatio	on 2					
Fichier	Calculs	Dessiner Profil	Dynamique	Visu	aliser	Parametres Aider	
					Résul	tats	_
					Epais	seur du dent	
					Diagr	am Coulissement Specifique	
					Facte	ur de forme YF	
					Jeux		
					Coord	données	
					Coord	données outil de forme	_ 1
					Résul	tats dynamique	
				-			

Menu parametres

🗞 Gear	Calculatio	n 2					
Fichier	Calculs	Dessiner Profil	Dynamique	Visualiser	Parametres	Aider	
					Genera	al	
					Imprin	ner	

Menu Aide

% Ge	ear	Calculatio	n 2					
Fichi	er	Calculs	Dessiner Profil	Dynamique	Visualiser	Parametres	Aide	r
								Manuel
								Informations

Menu Calculs: Editor input données libre Écran principal d'entrée de données (fig.1)

Tapez la valeur normale du module et pousser sur la touche "tab".

Sur les champs supérieurs apparaissent les valeurs par défaut suivantes:

Angle de pression normal 20 ° ajouter addendum outil 1.25xMn. dedendum outil1.25xMn rayon outil 0.25xMn

🗞 Editeur d'entrée	de données				X
Dedendum Or Addendum D	ytii utii	G	Putil Cremaillère		
Editeur Ou Module no 1 Angle de j 20	til ormal oression norm.	DEG HMS	Addendum outil 1.25 Dedendum outil 1.25	Profil D	IN3960
Rayon de .25	Rayo	on plein			
		Jeu O	Angle o 0	le l'hélice	 ● DEG ○ HMS
PIGNON	N. dents 0	O Correction	on Xm sur r.prim. Directio	on de l'hélice	Calculer
COURONNE	0	0			Annuler

Fig.1

Vous pouvez changer l'angle de contact, l'outil addendum, le dedendum outil, le rayon outil. (Fig.2)Chaque fois que vous appuyez sur le "tab" sur le dessin la crémaillère de génération est mis à jour.

Avec cette méthode, vous pouvez concevoir vos engrenages à "Haut addendum" ou comment vous voulez obtenir un profil optimal. Avec le bouton "Rayon plein" le rayon complet est tiré.

Avec le bouton "DIN 3960" l'ensemble du profil est remis à zéro selon la norme DIN à la valeur par défaut, en supposant que toutes les valeurs en fonction du module.

En sélectionnant le bouton "G", vous pouvez entrer l'angle des valeurs de pression à des degrés décimal.

La sélection du bouton "GPS", vous pouvez entrer l'angle de la face Une pression en degrés, minutes, secondes.

La même chose vaut pour le champ sous-jacent relatif à l'angle de l'hélice.



Il est conseillé de placer les données pour les angles en décimal, parce que le calcul est plus précis.

(Avec degrés, minutes, secondes, ils sont obligés de faire un arrondi à quelques secondes)

Et 'possible d'insérer une valeur de jeu parmi les dents.

Editeur d'entrée d	de données					×
Dedendum Ou Addendum Ou	rti		util Cremaillèr			
Editeur Out Module no 1 Angle de p 20 Rayon de 1 .25	il vrmal pression norm. raccord	● DEG	Addendum 1.5 Dedendum 2	a outil a outil	Profil DI	13960
PIGNON COURONNE	<i>N. dents</i> 15 40	Jeu 0.05 <i>Correctio</i> 1 	on Xm sur r.prim	Angle de l'h 5 . Direction de Droite Gauche	élice	DEG HMS <u>Calculer</u>

Fig. 2

Remplissez les champs ci-dessous: (Figure 3)

Angle d'hélice (si elle existe)

n ° des dents du pignon

n ° des dents des dents de la roue couronne

En appuyant sur la flèche pour le champ "direction hélice" pour choisir si la droite ou la gauche Pour la première roue, le champ de la seconde sera rempli automatiquement.

Toucher sur le bouton."CALCULER"

Il est tracé le profil de dent, la roue 1 et roue 2, pour génération.

CRIVELLIN PROGETTAZIONI S.r.I

10



Fig.3





L'écran qui suit est le suivant: (Figure 6)

Resultats			×
Imprimer Qualité DIN3962			
	7 8	9 🗖 10 🗖 11 🖉	12
Export les	ollerance Quote Co	ordal DIN 3967	
résultats Notes a	b 🗌 c 🗌 d	e f g	h
Données finales :			
Module normal	1		
Module normal de base	0,9397		
Module circonferencial	1,0038		
Module circonferencial de base	0,9429		
Module circonferencial de fonctionnement	1,0038		=
Module normal de fonctionnement	1		
Angle de pression de l'outil	20	(20°0'0")	
Angle de pression du fonctionnement	20,0703	(20°4'13")	
Angle de pression circonferencial	20,0703	(20°4'13")	
Angle de l'hélice sur le diamètre primitif	5	(5°0'0")	
Angle de l'helice sur le diamètre de base	4,6978	(4°41'52")	
Angle de l'helice sur le diametre de fonctionnalitée	5	(5000)	
Rapport de conduite	1,2/35		
Sum des corrections	27,005		
Jou inserée	0.05		
	0,05		
	PIGNON	COURONNE	_
Sense de l'hélice	Droite	Gauche	
N. dents	15	40	
N. dents immaginaires	15,1726	40,4601	
Correction sur le rayon primitif Xm	1	-1	
Diamètre exterieur theorique avec dents en point	19,0161	42,0952	
Diamètre exterieur	19,0161	40,1528	
Diamètre primitif de fonctionnement	15,0573	40,1528	
Diamètre primitif correct	17,0573	38,1528	
Diamètre primitif	15,0573	40,1528	-
<			P.

Fig. 6

Toucher le bouton "Imprimer" pour imprimer les données, ou le bouton "Export les résultats" pour un fichier à utiliser en fonction de vos besoins. (Figure 7)

CRIVELLIN PROGETTAZIONI S.r.I

12

Resultats				
Imprimer Qualité DIN3962				
Imprimer 1 2 3 4	5 6 7 8 9	9 🗆 10 📄 11 📄 12		
Export les	Imprimer Tollerance Quote Cor	dal DIN 3967		
résultats Notes	a b c d	le □f □g □h		
Diametre de base	14,1429	3/,/144		
Diamètre interieur	14,5573	35,6528		
Diamètre utile de contact	15,0573	38,2263		
Diamètre du début développant utile	14,8936	37,7494		
Angle de l'hélice sur le diamètre exterieur	6,3051	5		
Pas de l'hélice	540,686	1441,8293		
Données de mesurage :				
Epaisseur circular frontal du dent sur le diamé	etre de base 2,357	1,3395		
Epaisseur circular normal du dent sur le diamé	etre de base 2,3491	1,335		
Epaisseur circular frontal du dent sur le diamé	etre exterieur 0	0,8211		
Epaisseur circular normal du dent sur le diamètre exterieur 0 0.818				
Epaisseur cordal sur le diamètre exterieur	0	0,8179		
Epaisseur cordal sur le diamètre primitif	2,2651	0,8179		
Hauteur measure (H)	2,0658	0,0042		
Addendum	1,9794	0		
Dedendum	0,25	2,25		
N. dents pendant le mesurage	3	Pas calculable		
Measure Wildhaber	8,2533	Pas calculable		
Diamètre de contact plaques	16,361	Pas calculable		
Quote rouleaux	18,7229	40,0822 🗉		
Diamètre rouleau	1,75	1,7		
Coulissement d'éntrée	0	1,3835		
Coulissement de retraite	-1,3835	0		
Coulissement total	1,3835	1,3835		
Coulissement Specifique dans les points A1 E	2 0	0		
Coulissement Specifique dans les points E1 A	2 0,8161	-4,437		
< I	11			

GEAR -1

Menu Calculs: Calcul avec équilibrage du glissement

Si vous souhaitez optimiser le glissement spécifique, dans ce cas, le calcul agit sur la correction Xm sur le rayon primitif.

Sélectionnez le menu "Calculs" et sélectionnez " Editeur données: équilibrage coulissement". Le programme propose les données précédemment saisies. (Fig.8)



Fig. 8

Menu Calculs: Résultats équilibrage glissement lci en bas (fig.9) les résultats après le calcul

🗞 Resultats		
Imprimer Qualité DIN3962		
Imprimer 1 2 3 4 5 6	7 8 9	10 🗆 11 🔲 12
Export les Imprimer Toller	ance Quote Cordal DI	N 3967
résultats Notes a b	c d e	□f □g □h
Diametre de base	14,2809	38,0983
Diamètre interieur	13,4474	37,4011
Diamètre utile de contact	14,4152	39,0347
Diamètre du début développant utile	14,3279	38,5302
Angle de l'hélice sur le diamètre exterieur	11,7373	10,3094
Pas de l'hélice	271,3757	723,6684
Données de mosurage :		
Donnees de mesurage :		
Faciles and size day for the day days and a dispectation of the second	1.0400	1 0177
Epaisseur circular frontal du dent sur le diamètre de base	1,9433	1,81//
Epaisseur circular normal du dent sur le diametre de base	1,91/3	1,7933
Epaisseur circular frontal du dent sur le diametre exterieur	0,4626	0,8057
Epaisseur circular normal du dent sur le diametre exterieur	0,453	0,7927
Epaisseur cordal sur le diametre exterieur	0,4529	0,7927
Epaisseur cordal sur le diametre primitif	1,8024	1,2854
Hauteur measure (H)	1,4132	0,6525
Addendum	1,358	0,642
Dedendum	0,892	1,608
N. dents pendant le mesurage	3	5
Measure Wildhaber	7,8215	13,6018
Diamètre de contact plaques	16,2377	40,3927
Quote rouleaux	18,1614	42,3057
Diamètre rouleau	1,78	1,73
Coulissement d'éntrée	0,2718	0,7498
Coulissement de retraite	-0,7498	-0,2718
Coulissement total	1,0216	1,0216
Coulissement Specifique dans les points A1 E2	-2,4084	0,7066
Coulissement Specifique dans les points E1 A2	0,7066	-2,4085
<		



Menu Calculs: Calcul mesure avec rouleaux

Si vous voulez calculer le taux de roulis, sélectionnez le menu "Calculs" et sélectionnez "calcule mesure avec rouleaux."

Cette boîte de dialogue apparaît: (Figure 10)

Le programme calcule la partie de rouleau et effectue le calcul en choisissant un diamètre de rouleau le plus proche possible de celle théorique.

Changer le diamètre du rouleau en fonction de vos besoins et appuyez sur le bouton "Calculer".

Le programme recalcule les données avec le nouveau rouleau.

Calculer		10.1175	X		
	PIGNON	COURONNE			
Z	15	40			
Min	1.0088	1.1345			
Théorique	1.7757	1.7264			
Мах	3.2963	2.4852			
Diamétre rouleau	1.78	1.73			
	Caic	uler			

Fig. 10

Menu Calculs: Changer N. dents pendant le mesurage (fig.11)

Si vous souhaitez modifier le nombre de dents de mesure Wildhaber:

Sélectionnez les "calculs" "menu Edition n° de roue dents de mesure", la fenêtre apparaît:

(Figure 12)

6 Resultats	a month		X
Imprimer Qualité DIN3962			1
Imprimer 1 2 3 4 5 6	7 8 9	9 🔲 10 📖 11 📖 12	
Export les Imprimer Tolle	erance Quote Core	dal DIN 3967	í.
résultats Notes a b	c d	e f g h	J
Sense de l'hélice	Droite	Gauche	-
N. dents	15	40	
N. dents immaginaires	15,705	41,8799	
Correction sur le rayon primitir Xm	0,358	-0,358	
Diamètre exterieur theorique avec dents en point	18,5398	43,5242	
Diamètre exterieur Diamètre primitif de fonctionnement	17,9474	41,9011	
Diamètre primitif correct	15,2314	30 0011	
Diamètre primitif	15,9474	40 6171	
Diamètre de hase	14,2869	38,0983	
Diamètre interieur	13,4474	37,4011	
Diamètre utile de contact	14,4152	39.0347	
Diamètre du début développant utile	14,3279	38,5302	
Angle de l'hélice sur le diamètre exterieur	11,7373	10,3094	
Pas de l'hélice	271,3757	723,6684	
Données de mesurage :			
Epaisseur circular frontal du dent sur le diamètre de base	1.9433	1,8177	
Epaisseur circular normal du dent sur le diamètre de base	1.9173	1,7933	
Epaisseur circular frontal du dent sur le diamètre exterieu	r 0,4626	0,8057	
Epaisseur circular normal du dent sur le diamètre exterieu	r 0,453	0,7927	
Epaisseur cordal sur le diamètre exterieur	0,4529	0,7927	
Epaisseur cordal sur le diamètre primitif	1,8024	1,2854	
Hauteur measure (H)	1,4132	0,6525	
Addendum	1,358	0,642	1
Dedendum	0,892	1,608	
N dents pendant le mesurade	3	5	
N. dents pendant le mesurage		12 6010	
Measure Wildhaber	7,8215	13,0018	
Measure Wildhaber Diamètre de contact plaques	7,8215 16,2377	40,3927	
Measure Wildhaber Diamètre de contact plaques Quote rouleaux	7,8215 16,2377 18,1614	40,3927 42,3057	
Measure Wildhaber Diamètre de contact plaques Quote rouleaux Diamètre rouleau	7,8215 16,2377 18,1614 1,78	40,3927 42,3057 1,73	
Measure Wildhaber Diamètre de contact plaques Quote rouleaux Diamètre rouleau Coulissement d'éntrée	7,8215 16,2377 18,1614 1,78 0,2718	40,3927 42,3057 1,73 0,7498	
Measure Wildhaber Diamètre de contact plaques Quote rouleaux Diamètre rouleau Coulissement d'éntrée Coulissement de retraite	7,8215 16,2377 18,1614 1,78 0,2718 -0,7498	13,0018 40,3927 42,3057 1,73 0,7498 -0,2718	
Measure Wildhaber Diamètre de contact plaques Quote rouleaux Diamètre rouleau Coulissement d'éntrée Coulissement de retraite Coulissement total	7,8215 16,2377 18,1614 1,78 0,2718 -0,7498 1,0216	13,0018 40,3927 42,3057 1,73 0,7498 -0,2718 1,0216	
Measure Wildhaber Diamètre de contact plaques Quote rouleaux Diamètre rouleau Coulissement d'éntrée Coulissement de retraite Coulissement total Coulissement total Coulissement Specifique dans les points A1 E2 Coulissement Specifique dans les points A1 E2	7,8215 16,2377 18,1614 1,78 0,2718 -0,7498 1,0216 -2,4084 0,7066	13,0018 40,3927 42,3057 1,73 0,7498 -0,2718 1,0216 0,7066 -2,4085	

Fig.11



Fig. 12

Menu Calculs: Epaisseur cordal sur le diamètre

Si vous voulez connaître l'épaisseur de corde réelle et de mesure de la saille du calibre à double vernier de tout diamètre:

Sélectionnez le menu "Calculs" et sélectionnez "roue chordal Epaisseur" cette fenêtre apparaît: (Figure 13)

🎭 Epaisseur corde	×
PIGNON	
Insérer le diamétre pour examiner l'épaisse Min 13.447 Max 17.94	eur 🕕
Epaisseur corde normal 0	Calculer
Hauteur de mesure 0	
COURONNE	
Insérer le diamétre pour examiner l'épaisse Min 37.401 Max 41.90	eur O
Epaisseur corde normal 0	Calculer
Hauteur de mesure 0	
)

Fig. 13

On va calculer l'épaisseur réel à la corde et la saille à la corde: (fig.14)

🐁 Epaisseur corde	— X —
PIGNON Insérer le diamétre pour examiner l'épaisseur Min 13.447 Max 17.947	15
Epaisseur corde normal1.8533Hauteur de mesure1.5329	Calculer
COURONNE Insérer le diamétre pour examiner l'épaisseur Min 37.401 Max 41.901	40
Epaisseur corde normal 1.4745 Hauteur de mesure .9645	Calculer

Fig. 14

Menu Calculs: Mesure de la crémaillère avec rouleaux

Le logiciel calcule également la mesure avec rouleaux de la crémaillère, cette fenêtre apparaît: (fig.15)







En appuyant sur le bouton "CALCULER" sur la même fenêtre les résultats apparaissent: (fig.16)



Fig.16

Menu Calculs: Calcul du temps de taillage avec fraise mère Le programme calcule le temps de coupe avec fraise mère,

Cette fiche de dialogue apparaît: (fig.17)



Fig. 17



🏀 Calcul du temps du coupe avec fraise		×
Diamètre de la fraise 150 mm Avancement / tour de la table 0.5 mm N. tours de la fraise 95.5 RPM Angle de l'hélice 10	Bande a denter 10 mm N. principes fraise 2 Profondeur du coup d'oeil 2.25 mm Module normal 1	Calculer Imprimer Export les résultats
Pignon	Course d'entrée	21,3
Diamètre interne de l'engrenage	Course de sortie de la fraise	0,7
13.4474	Course totale	32
Diamètre externe de l'engrenage	Temps d'entrée de la fraise	00:03:21
17.9474	Temps de denture de la bande	00:01:34
Nombre de dents	Temps de sortie de la fraise	00:00:06
15	Temps total	00:05:01
Couronne	Course d'entrée	21,4
Diamètre interne de l'engrenage	Course de sortie de la fraise	0,7
37.40106	Course totale	32,1
Diamètre externe de l'engrenage	Temps d'entrée de la fraise	00:08:57
41.90106	Temps de denture de la bande	00:04:11
Nombre de dents	Temps de sortie de la fraise	00:00:16
40	Temps total	00:13:25

Menu Calculs: Calcul du temps de taillage avec coteau-pignon Le logiciel calcule le temps de couper avec un couteau-pignon: (fig.19)

Avancement en rotation Avancement en entrée 0.5 mm/coup N. des cuioupes du couteau par minute N. coup d'oeil successit 75 4 Pignon Diamètre primitif de la roue Profondeur du coup d'oeil 15.2314 2.25 mm Couronne Diamètre primitif de la roue Profondeur du coup d'oeil 15.2314 2.25 mm Couronne Diamètre primitif de la roue Profondeur du coup d'oeil 40.6171 2.25 mm Temps de base Export les résultats	Calcul de temps de coupe avec cout	eau	-	-	×
N. des cuioupes du couteau par minute N. coup d'oeil successit 75 4 Pignon Diamètre primitif de la roue Profondeur du coup d'oeil 15.2314 mm 2.25 mm Temps de base Couronne H : M : 5 Diamètre primitif de la roue Profondeur du coup d'oeil 40.6171 mm 2.25 mm Temps de base	Avancement en rotation 0.5 mm/coup		Avancen 0.05	nent en entrée mm/co	oup
Pignon Diamètre primitif de la roue Profondeur du coup d'oeil 15.2314 mm 2.25 mm Temps de base Couronne H : M : S Profondeur du coup d'oeil Diamètre primitif de la roue Profondeur du coup d'oeil 40.6171 mm 2.25 mm Temps de base	N. des cuìoupes du couteau par 75	minute	N. coup o	d'oeil successit	
Profondeur du coup d'oeil 15.2314 mm 2.25 mm Temps de base Calculer Couronne H:M:S Imprimer Profondeur du coup d'oeil 40.6171 mm 2.25 mm Temps de base	Pignon	Diamèt	re primitif d	le la roue	
Couronne Imprimer Diamètre primitif de la roue Export les résultats Profondeur du coup d'oeil 40.6171 mm 2.25 mm Temps de base	Profondeur du coup d'oeil 2.25 mm	1 Temps	5.2314 de base	mm H : M : S	Calculer
Profondeur du coup d'oeil 40.6171 mm résultats 2.25 mm Temps de base	Couronne	Diamèt	re primitif d	le la roue	Imprimer Export les
H:M:S	Profondeur du coup d'oeil 2.25 mm	4 Temps	0.6171 de base	mm H : M : S	résultats

Fig. 19

En appuyant sur le bouton "CALCULER" sur la même fenêtre les résultats apparaissent (fig.20)

Avancement en rotation		Avancem	nent en entrée	
0.5 mm/coup		0.05	mm/co	oup
N. des cuìoupes du couteau pa	r minute	N. coup d	l'oeil successit	
75		4		
Pignon				
	Diamè	tre primitif d	e la roue	
Profondeur du coup d'oeil	1	5.2314	mm	
2.25 mm	Temps	de base		
	0	0:05:42	H:M:S	Calculer
Couronne				Imprimer
	Diamè	tre primitif de	e la roue	Export les
Profondeur du coup d'oeil	1	10.6171	mm	résultats
2.25 mm	Temps	de base		
	0	0:14:12	H:M:S	

FIG.20

Menu Calculs: "Cas A entraxe fixé – calculer l'hélice sans corrections"

Connaissant l'entraxe, le programme calcule l'angle d'hélice qui est nécessaire pour atteindre l'entraxe voulu, sans aucune correction Xm. (fig.21)

& Editeur d'entrée de données
Outil Cremaillère Dedendum Outil Addendum Outil
Editeur Outil Addendum outil 2 2.5 Angle de pression norm. Dedendum outil 20 HMS Rayon de raccord 1.5 Rayon plein Rayon plein
Cas (A) Entraxe fixé: Calculer hélice sans correction Jeu Entraxe 0 55.8455 Calculer N. dents Calculer Annuler PIGNON 15 Annuler

Fig. 21

Menu Calculs: Cas (B) entraxe fix – donnée Xm et Z1

Connaissant l'entraxe et la correction Xm sur une des deux-roues, le programme calcule l'autre correction Xm de la roue. (fig.22)

Le Editeur d'entrée de données	X
Outil Cremaillère Dedendum Outil Addendum Outil	
Module normal Addendum outil 2 2.5 Angle de pression norm. Dedendum outil 20 HMS Rayon de raccord Fayon plein	
Cas (B) Entraxe fixé: Données Xm d'une routa Jeu Entraxe Angle de l'hélice DEG 0 55.8455 10 HMS	
N. dents Correction Xm PIGNON 15 Image: Optimized state stat	

Fig. 22

24

Menu Calculs: Cas (C) entraxe fix – équilibrage du glissement Connaissant l'entraxe, le logiciel calcule les corrections XM1 XM2,afin d'équilibrer le glissement (fig.23

Editeur d'entrée de données			×
	Outi	l Cremaillère	
Dedendum Outil Addendum Outil			
Editeur Outil			
Module normal		Addendum outil 2.5	
Angle de pression norm. 20	● DEG HMS	Dedendum outil 2.5	Profil DIN3960
Rayon de raccord	Rayon plein		
Cas (C) Entraxe fixé: équil	ibrage coulissen	rent	
Jeu O	Entraxe 55.8455	Angle 10	de l'hélice ⊚ DEG ⊚ HM S
PIGNON	<i>N. dents</i> 15		Calculer
COURONNE	40		Annuler



Dal menu "Dessin profil" si può scegliere di disegnare:

- Le profil de la crémaillère, outil générateur
- Le profil des dents de la roue menante
- Le profil des dents de la roue mené
- Le profil des dents de la roue menante avec crémaillère, outil générateur ou normal
- Le profil des dents de la roue mené avec crémaillère, outil générateur ou normal
- Le profil des dents de la roue menante avec roue mené
- Un tableau avec 45 coordonnées du profil du dent ou d'entredent de la roue

Dans ce cas (fig.24) on a choisi: "Dessin l'engrenement d'un secteur"



Fig. 24

GEAR -1

27

Appuyez sur le bouton "Change Echelle" pour changer l'échelle d'affichage: (fig.25 - 26)





Menu Dessin profil : Fenêtre d'animation (fig.27)

"Etape de rotation" définit l'étape de rotation plus ou moins grande.

"Montrer les points" indique les points de contact impliqués dans le rapport de conduite.

"Sens de rotation" Définit la dl rotation du pignon horaire ou antihoraire.

Imprimer la fenêtre "Imprimer".

"Changer l'échelle" zoom dans l'échelle que vous voulez.

"Zoom" le curseur de droite effectue un zoom dynamique.

En appuyant sur le bouton de la souris pour faire apparaître le curseur à croix Windows.

Vous pouvez déplacer le dessin représenté dans la fenêtre.

х Visualiser le profil des dents Etape de rotation Direction de rotation × Animation Changer échelle ◀∎▶ Visualiser les points Imprimer Zoom Z2=40 D ЪΒ Graphique d'Engrenement Section circonférence MN = 2 Z = 15 / 40 Z1=15 Echelle 10:1

Menu Dessin profil: Dessin – Pignon

Une fois que vous voyez la fenêtre suivante vous appuyez sur le bouton "Outil crémaillère" (fig.28)

En appuyant sur le bouton "Animation" et en faisant un zoom, ceci est la fenêtre d'animation. (fig.29)

Fig.29

Menu Visualisation: Tableau Coordonnées

Dans le menu "Visualisation" vous pouvez choisir "Coordonnées" Vous pouvez obtenir un tableau de coordonnées soit pour le dent, soit pour l'entredent de la roue1 ou roue 2.

🌯 Coordonnées	
PIGNON	COURONNE
Oent	O Dent
💿 Creux	Creux
	Visualiser

Fig.31

X et Y sont les coordonnées cartésiennes du centre engrenage

R et alpha sont les coordonnées polaires du centre engrenage

Vous pouvez obtenir un profil du dent à l'échelle souhaitée.

% Coorde	onnées						
	Cartésie	enne	Polaire	s		Domi	Drofil a partir du contro de l'ongronago
N°	Х	Y	R	Alfa		Denni	Prom a partir du centre de rengrenage
						*	
<u>Coord</u>	onnées	dent piqnon	<u>:</u>				
Mn - 2	7 - 15	Rota = 10 Vr	n = 0.736				
- 2	2 - 15	beta = 10 Xi	11 = 0,750				
Fond							
2	2.8	13 1731	13 4674	12	R Interieur		
3	2.56	13,2059	13,4518	10.9709	Kinteneu		
4	2,44	13,2459	13,4688	10,4373			
5	2,36	13,2859	13,4939	10,0725		-	
6	2.3	13.3259	13,5229	9,7926		=	
7	2.24	13,3659	13,5523	9,5138			
8	2.2	13,4059	13,5852	9,3196			
9	2.16	13,4459	13,6183	9,1262			
10	2,1336	13,4811	13,6489	8,9934			
11	2.1	13,5259	13,688	8,8251			
12	2,08	13,5659	13,7244	8,717			
13	2,06	13,6059	13,761	8,6095			Echelle 10:1
14	2,04	13,6459	13,7976	8,5025			
15	2,02	13,6859	13,8342	8,3961			Imprimer Dessiner le profil
16	2,0106	13,7236	13,8701	8,3349			bessiler le prom
17	2	13,7659	13,9104	8,2665			
18	1,9906	13,8036	13,9463	8,206			Export les résultats
19	1,98	13,8459	13,9868	8,1383			
20	1,98	13,8859	14,0264	8,1151			
21	1,98	13,9259	14,066	8,0921			
22	1,98	13,9659	14,1056	8,0693			
23	1,9713	14,1961	14,3323	7,9057	R.Début Développan	t	
24	1,9717	14,3795	14,514	7,8078			
25	1,9581	14,5647	14,6957	7,6572			
26	1,9341	14,7511	14,8774	7,4696			
27	1,9011	14,9386	15,0591	7,2525			
28	1,5921	15,148	15,2314	6	R.Primitif		
29	1,8601	15,1268	15,2407	7,0102		-	
•						•	

Menu Dessin profil: Tableau des coordonnées outil de forme

Vous pouvez obtenir un tableau de coordonnées soit pour le dent, soit pour l'entredent de la roue1 ³¹ ou roue 2.

(fig.33)

% Coordonnées	
PIGNON	COURONNE
Oent	O Dent
© Creux	Creux
	Visualiser

Fig.33

X et Y sont les coordonnées cartésiennes du centre engrenage

R et alpha sont les coordonnées polaires du centre engrenage

Vous pouvez obtenir un profil du dent à l'échelle souhaitée. (fig.34)

🌯 Coordor	nnées Outil	de Forme ou SAGO	NA		
	Cartési	enne	Polaire	es	
N°	Х	Y	R	Alfa	DemiProfil à partir du centre de l'engrenage
Coordo	onnées	dent pignon :	L		
			-		
Mn = 2	Z = 15	Beta = 10 Xm	n = 0,736		
					_
Fond					
	2 0	12 1721	12 4674	12	
	2,0	13,1751	13,4074	10 0700	
4	2,30	13 2459	13 4688	10,9709	
5	2.36	13,2859	13,4939	10,0725	
6	2.3	13,3259	13,5229	9,7926	
7	2,24	13,3659	13,5523	9,5138	
8	2,2	13,4059	13,5852	9,3196	
9	2,16	13,4459	13,6183	9,1262	
10	2,1336	13,4811	13,6489	8,9934	
11	2,1	13,5259	13,688	8,8251	
12	2,08	13,5659	13,7244	8,717	
13	2,06	13,6059	13,761	8,6095	Echelle 10:1
14	2,04	13,6459	13,7976	8,5025	
15	2,02	13,6859	13,8342	8,3961	Imprimer Dessiner le profil
16	2,0106	13,7236	13,8701	8,3349	
17	2	13,7659	13,9104	8,2665	
18	1.9906	13,8036	13.9463	8.206	Export les resultats

Menu Visualisation: Tableau épaisseur du dent

Dans le menu "Visualisation" vous pouvez obtenir une table avec les épaisseurs de la dent: (fig.36)

🐁 Epaisseur du c	dent						_ 🗆 🗙
Imprimer	Ехро	t les résultats					
Diamètre X	Epaisseur Circuler Frontal	Epaisseur Circuler Normal	Epaisseur Cordal Frontal	Epaisseur Cordal Normal	Addendum Cordal		
PIGNON :							<u>^</u>
Epaisseur s	ur développa	ante					
35,9318 35,5318 34,7318 34,7318 34,3318 33,9318 33,5318 33,1318 32,7318 32,7318 32,3318 31,9318 31,5318 31,5318 31,1318 30,7318 30,7318 30,4628 30,3318 29,9318	0,9744 1,2622 1,5373 1,7995 2,0486 2,2845 2,507 2,7159 2,9109 3,0917 3,2578 3,409 3,5445 3,6636 3,7341 3,7655 3 8487	0,954 1,2364 1,5065 1,7642 2,0093 2,2417 2,4611 2,6673 2,86 3,0389 3,2036 3,3536 3,4883 3,607 3,6774 3,7087 3,7087	0,9743 1,262 1,5368 1,7987 2,0474 2,2828 2,5047 2,7129 2,9071 3,087 3,2522 3,4023 3,5368 3,6549 3,7247 3,7558 3,8381	0,9539 1,2361 1,506 1,7634 2,0081 2,24 2,4588 2,6643 2,8562 3,0343 3,198 3,347 3,4807 3,5984 3,6682 3,6992 3,7818	0,0066 0,2112 0,4168 0,6233 0,8306 1,0384 1,2468 1,4556 1,6647 1,8739 2,083 2,292 2,5008 2,7091 2,8488 2,9167 3,1235	* D.Extérieur	EL.
29,5318 29,5318 29,1318 28,7318	3,9114 3,9502 3,9581	3,7922 3,8554 3,8952 3,9045	3,8381 3,8999 3,9381 3,9456	3,8442 3,8833 3,8922	3,1235 3,3293 3,5337 3,7361		
Epaisseur se	ous dévelop	pante	3.06	3 0082	4		
28,1319 28,0527 27,9735 27,8927	3,9732 3,9733 3,9733 3,9948 4,0130	3,9212 3,9215 3,9219 3,9223 3,9438	3,96 3,96 3,96 3,9812	3,9085 3,9088 3,9091 3,9303 2,0401	4,04 4,08 4,12 4,1624		
27,7401 27,6684	4,0354 4,0545	3,9844 4,0035	4,0212 4,04	3,9703 3,9892	4,2424 4,28		-

Menu Visualisation: On peut voir les resultats (fig.37)

			_
	7 8	9 🗆 10 🖃 11 🔲 12	
Export les	ollerance Quote Co	rdal DIN 3967	5
résultats Notes a	b 🗌 c 🗌 d 🛛	e f g h	
onnées finales :			
odule normal	2		
lodule normal de base	1,8794		
1odule circonferencial	2,0309		
1odule circonferencial de base	1,9049		
nodule circonferencial de fonctionnement	2,0364		
nodule normal de fonctionnement	2,0053	(2000/0")	
ingle de pression de l'outli	20 6080	(20°00')	
ingle de pression du fonctionnement	20,2836	(20°17'1")	
ngle de l'hélice sur le diamètre primitif	10	(10°0'0")	
ngle de l'hélice sur le diamètre de base	9,3913	(9°23'29")	
ngle de l'hélice sur le diamètre de fonctionnalitée	10,0266	(10°1'36")	
apport de conduite	1,4796		
ntraxe de fonctionnement et de montage	56		
Sum des corrections	0,153		
eu inseree	0		
	PIGNON	COURONNE	
I. dents	15	40	
I. dents immaginaires	15,705	41,8799	
Correction sur le rayon primitif Xm	0,736	-0,583	
namètre exterieur theorique avec dents en point	37,1748	87,3345	
nametre exterieur viamètre primitif de fenctionnement	35,9318	84,0651	
iamètre primitif correct	30,5454	81,4545	
jamètre primitif	30,4628	81,2341	
iamètre de base	28,5738	76,1967	
iamètre interieur	26,9348	75,0681	
iamètre utile de contact	28,8631	78,2484	
iamètre du début développant utile	28,6647	77,1787	
ametre du debut developpant dule	11,7491	10,3411	
ngle de l'hélice sur le diamètre exterieur	E40 7E10	1447,3369	
angle de l'hélice sur le diamètre exterieur as de l'hélice	542,7513	,	
ngle de l'hélice sur le diamètre exterieur as de l'hélice	542,7513	,	

Menu Visualsation: Schéma de glissement spécifique (fig.38)

Fig.38

34

Menu Visualisation: Jeux

Si dans les données d'entrée d'un jeu a été prévu entre les dents, dans le menu Visualisation, vous pouvez voir toutes les lumières parmi les dents, dérivées à partir des données que vous avez défini. (JTT = jeu donnée comment input)

Menu Dynamique

Il exécute le calcul dynamique et le dimensionnement de la largeur effective de denture en fonction des forces et la couple dans un cycle de travail.

Le calcul est effectué, tel que publié par le professeur Georges Henriot (1921-2009), l'un des principaux experts mondiaux des engrenages.

Le calcul est très fiable, mais il faut que vous savez comment estimer les coefficients du facteur de service, la qualité des dents et des heures de durée.

Le calcul de la fatigue est pas un calcul précis que le calcul géométrique, mais cela dépend de nombreux facteurs et variables "analogiques", empiriques, tirées de l'expérimentation pratique.

Par conséquent l'entreprise « Crivellin Progettazioni » ne prennent aucune responsabilité sur le résultat, un résultat qui est conditionné par des connaissances techniques et de la capacité estimée de l'utilisateur.

lci, vous ne trouverez pas les formules utilisées dans le programme, mais sera entièrement expliqué dans l'annexe de ce manuel d'utilisation.

- 1) Entrez une durée en heures prévues
- 2) Insérer un cycle de service attendu (couples et vitesse du le pignon)
- 3) Entrez un facteur de service
- 4) Insérez la classe de précision et la denture
- 5) Choisissez le matériau de construction du pignon (voir fig.41)
- 6) Choisissez la couronne du matériau de construction (voir fig.41)

Selectionner le n	natériel		-	×
Type de maté	riel			
Aciers cémenté	et trempé			
Aciers de tremp	age par induction raités	1		
Fonte				
Materiel	R	HB	δb	Ω0
16 Ni Cr Mo 12	125-155	250	45	1,5
18 Ni Cr Mo 7	120-150	240	43	1,4
18 Ni Cr Mo 5	125-155	240	42	1,3
20 Ni Cr Mo 2	120-160	235	41	1,2
16 Ni Cr Mo 2	95-130	230	40	1,1
16 Ni Cr 11	115-145	235	39	1
12 Ni Cr 3	85-100	200	33	1
20 Cr Ni 4	125-160	250	38	1
16 Cr Ni 4	110-145	220	37	1
Cr 16	70-110	160	36	1
Cr 10	50-90	130	30	1
				Selectionner

Appuyez sur le bouton "Calculer" et les résultats seront comme ceux de fig.42

🗞 Resultats Dynamique	and the second second	-		-	-				- 0 - X	
Imprimer	port les résultats									
<u>Données fina</u>	les :								^	
Données geomet	riques									
Rapport de conduit Rapport de recouvi Rapport de conduit Rapport de transmi	te transversal rement te total ission				1,4796 2,29 3,7696 0,375					
Données enregist	trées									
Durée en heures					20000					
Temps % 2 50 2 25 2 20 2 5 5	Z1 Charge daN 20 10 1 5	Z2 Char 53,333 26,667 2,667 13,333	ge daN	Z1 150 100 10 10	N. Tours 0 0	Z2 562 375 3,7 3,7	N. Tours 2,5 5 5 5		E	
Class de précision (Extrême précisior	N V.P => 100 M	t/sec)			1					
Facteur du service	KA				0,8					
N. dents Matériel de constru	uction				PIGNON 15 16 Ni Cr Mo	12	COURONNI 40 16 Ni Cr Mo	12		
Données dynamie	ques									
N.tours /1' moyen Couple DaN*Mt Durée equivalent à Durée equivalent à Largeur bande mini Largeur bande mini Rapport bande/ Dia	pression interruption imum à pression imum à interruption amètre primitif	(I (I on (I (I	H) H) mm) mm) b/d1)		1007 20 10078 10004 82,8598 54,9043 2,7127		377,625 53,3333 72,9404 48,7555			
Bande conseillé		(mm)		83					
Coefficients (don	nées commune	s)								
Facteur de vitesse Facteur de inclinat Facteur de contac Facteur de service Facteur de service Facteur de inclinat	ion de denture t te ion de l'hélice	K C K Y Y	v B m a e B		0,9509 1,1711 1 0,8 0,7569 0,87					
Facteur de rapport		C	r		0,7273				-	-

Fig. 42

Le logiciel calcule 4 largeurs des dents:

- 1) Rupture, (flexion) du pignon
- 2) Rupture, (flexion) de la couronne
- 3) Compression (pression spécifique de Hertz) du pignon
- 4) Compression (pression spécifique de Hertz) de la couronne

Il est évident que la valeur la plus élevée de ces 4 est la largeur recommandée par le calcul

Il est pour l'utilisateur de décider quoi faire.

Pour exemple: un constructeur de transmissions pour les voitures de course, considère normalement une durée de quelques heures (1 course), d'où les charges sur la pression de Hertz n'est pas important pour lui, pour contre prend en compte le calcul à flexion, (qui est plus petit, comme le montre résultats).

39	

Menu paramètres: (fig.41)

% Paramètres Généraux			×
Italiano English	Spanish	Fre	ench
Introduction modalité	angles d	e défaut S	t
Raccord outil Addendum outil cremaillère Dedendum outil cremaillère		0.251.251.25	© 0.16 1.16 1.16
	(Sauveg	jarder

fig.43

Vous pouvez définir les préférences par défaut de sorte qu'ils restent memorisè.

Définissez les degrés de préférence ou degrés, minutes, secondes pour l'introduction des angles

(Angle de pression, hélice, etc.)

Réglez le rayon de la pointe de l'outil

Tapez l'addendum de la crémaillère de génération

Tapez le dedendum de la crémaillère de génération

Chaque fois que vous démarrez le programme, ces valeurs seront proposées par défaut, mais vous pouvez toujours modifier la préférence des données saisies localement.

Menu paramètres: Paramètres d'impression

Les tirages de programme toutes les données nécessaires à la construction des engrenages, sélectionnez "Imprimer" vous pouvez toujours choisir à tout moment les données que vous souhaitez imprimer, la sortie imprimée de sorte qu'il est personnalisable aux besoins des opérateurs. (Fig.42)

~

Imprimer seulement les lignes selectionnées	
✔Module normal de base	*
✔ Module circonferencial de base	
Module circonferencial de fonctionnement	
☑ Module normal de fonctionnement	
Angle de pression du fonctionnement	
Angle de pression circonferencial	Ξ
Angle de l'hélice sur le diamètre de base	
Angle de l'hélice sur le diamètre de fonctionnalitée	
Rapport de conduite	
Diamètre exterieur theorique avec dents en point	
☑ Diamètre primitif correct	
Diamètre utile de contact	
🗹 Diamètre du début développant utile	
Angle de l'hélice sur le diamètre exterieur	
✔Pas de l'hélice	
🗹 Epaisseur circular frontal du dent sur le diamètre de base	
🗹 Epaisseur circular normal du dent sur le diamètre de base	
🗹 Epaisseur circular frontal du dent sur le diamètre exterieu	Ŧ
Samoardar	-
Sauvegarder	

Fig.44

Sélectionnez ou effacer les données qui doivent apparaître dans la presse.

Le bouton "Sauvegarder" vous permet d'enregistrer votre sélection.

Menu Aide

Si vous sélectionnez "Manuel", vous ouvrez le fichier PDF avec le manuel d'instruction

L'entrée "Information" fournit les formations de la version du programme. (Fig.43)

Logiciel GEAR-1 INTERNI

(Couple d'engrenages avec 1 Roue a denture interieure)

Le logiciel d'engrenage intérieur varie peu du calcul Gear 2

Elle varie de quelques fenêtres de sortie qui sont les suivantes:

Fenêtre d'affichage engrènement (fig. 46)

Fenêtre d'animation, où vous pouvez déplacer axialement le pignon de vérifier graphiquement les interférences. (Fig. 47)

Fig 47

GEAR -1

Schéma de glissement spécifique. (fig. 48)

Fig. 48

Schéma Facteur de forme. (fig. 49)

Logiciel GEAR-1 SINGOLO

Le logiciel d'engrenage intérieur varie peu du calcul Gear 2

Menu en general

Menu calculs, à partir duquel il est possible un calcul pour déterminer le diamètre du roulement d'une roue dentée par laminage.

ſ	🏟 Gear	Singo	olo 2				mand		
	Fichier	Calo	uls To	pping	DIN 5482	Dessiner Profil	Visualiser	Parametres	Aider
			Editeur Editeur Quote Change	de don de don Rouleau er N. de	inées: Roue inées: Roue ux ints pendan	extérieure intérieure t le mesurage			
			Epaisse Calcul Calcul Calcul	eur cord du tem du tem bruniss	al sur le dia ps de coup ps du coup age	mètre e avec fraise e avec couteau			

Menu DIN 5482, calcule les profils dentés, mâle et femelle DIN 5482

🌼 DIN 5482			x		
Туре					
Mâle		© Femelle			
© 15x12	© 35x31	© 58x53	© 80x74		
© 17x14	🔘 38x34	© 60x55	© 82x76		
© 18x15		© 62x57	© 85x79		
© 20x17		© 65x60	© 88x82		
© 22x19	© 45x41	© 68x62	© 90x84		
© 25x22		70x64	© 92x86		
© 28x25	© 50x45	72x66	© 95x89		
© 30x27	© 52x47	75x69	© 98x92		
© 32x28	© 55x50	© 78x72	© 100x94		
			Calculer		

Menu topping

🔅 Gear Singolo 2					-	
Fichier Calculs	Topping	DIN 5482	Dessiner Profi	Visualiser	Parametres	Aider
	Roue	e extérieure				
	Roue	e intérieure				

Dans ce menu, vous pouvez calculer les profils arbitraires générés par un porte-outil à volonté.

Le diamètre intérieur et le diamètre extérieur de la roue sont fabriqués à partir de la génératrice.

Le logiciel Gear 2 programme unique est extrêmement flexible est très utile dans la reconstruction d'un engrenage ou vous ne disposez pas des données principales.

Dans la zone d'entrée, vous pouvez imposer:

L'addendum outil, le dededendum outil, l'épaisseur circulaire, l'angle de pression.

Le crémaillère de génération génère le profil, à condition qu'elle soit cohérente et réalisable.

Quelques exemples:

La fenêtre d'entrée accepte les valeurs qui concernent le générateur de l'outil et la roue.

Jusqu'à ce que vous appuyez sur le bouton "Confirmer" le générateur d'outils n'est pas affichée.

Le programme calcule la faisabilité de l'outil.generateur non viene visualizzato.

Le logiciel calcule la faisabilité de l'outil.

Editeur d'entrée de données			×
Editeur Topping			
Module normal 3 Angle de pression norm. 20 Épaisseur circul. rack creux 4.712389	● DEG ● HMS norm.	Diamètre exterieur 92 Diamètre interieur 88 Rayon de raccord 0	
DENTS N. dents EXTERNES 30	Angle de l'hélice D Correction Xm sur r., D	DEG HMS Direction de l'hélice T	Confirmatio n Calculer Annuler

En appuyant sur le "Confirmer" apparaît le générateur de forme d'outil (si possible)

Editeur d'entrée de données		
Dedendum Outil Addendum Outil	Outil Cremail	lère
Editeur Topping Module normal 3 Angle de pression norm. 20 Épaisseur circul. rack creux nor 4.712389	DEG HMS m.	Diamètre exterieur 92 Diamètre interieur 88 Rayon de raccord 0
DENTS <u>N. dents</u> EXTERNES 30	Angle de l'hélice 0 Correction Xm sur r.pr 0	DEG HMS In Direction de l'hélice Calculer <u>Calculer Annuler </u>

Appuyez sur le bouton "Calculer" et le résultat est la suivante:

🔅 Visualiser le profil des dents				
Outil Cremaillère Engrener Cremaillère	Etape de rotation	Direction de rotation	Animation Imprimer	Changer échelle
				Zoom
				0
			·_/\	
	T			
	$\langle \rangle$		X	
Surphises du Scottary	_ \		<u> </u>	
Section circonférence MN = 3 Z = 30 Echelle 2 :1				8

D'autre exemple:

CRIVELLIN PROGETTAZIONI S.r.I

46

Editeur d'entrée de données								
Outil Cremaillère Dedendum Oufil Addendum Outil								
Editeur Outil Module normal Addendum outil 3 8 Angle de pression norm. Dedendum outil 12 Image: Descard of the second of the								
Angle de l'hélice 0								

Menu calculs: Denture pour laminage

Calculer le diamètre de la préparation d'un engrenage qui doit être construite pour laminage.

Le programme calcule exactement la zone du compartiment et la dent (obtenue pour la génération et non par approximation), puis calcule le diamètre dans lequel le volume de la partie supérieure de la dent pleine correspond au volume de vide dans la partie inférieure du compartiment.

Calcul brunissage		_ D _ X
Export les résultats		
Données en continu :		
La superficie totale de la dent Superficie totale du vide	30,6739 32,1482	
Diamètre prélaminage Top zone dent mm ^ 2 Zone inférieure du compartiment mm ^ 2	59,506 11,8097 11,9515	
Les données se réfèrent au diamètre de la pré-laminage		
Diamètre primitif de roulement (= Diamètre de pré-laminage) Diamètre exterieur Diamètre interieur Module Je peux circuler Épaisseur de dent circulaire = épaisseur du vide Addendum galetage Brunissage dedendum Rayon outil de lamination Angle de pression	59,506 66 52,5 2,9753 9,3472 4,846 3,503 3,247 0,75 20 (20°0)'0")